

Normas de segurança

- ✓ **CARABINA DE PRESSÃO NÃO É BRINQUEDO !!!**
- ✓ **Nunca** aponte sua arma para outra pessoa, mesmo descarregada. Deve-se tratar as armas como se estivessem **SEMPRE** carregadas.
- ✓ Não mantenha o dedo no gatilho, coloque seu dedo no gatilho apenas quando for disparar e após estar com o alvo engajado.
- ✓ Tome cuidado com o que se encontra ao lado e atrás do alvo.
- ✓ Sempre usar óculos de proteção, para se precaver dos ricochetes.
- ✓ As armas devem ser guardadas descarregadas e a munição em um lugar diferente de onde está a arma.
- ✓ Manter as armas longe do alcance de crianças ou pessoas não autorizadas.
- ✓ Só coloque o dedo no gatilho quando a arma estiver apontada para o alvo, caso contrario não toque no gatilho, mesmo que a arma esteja descarregada, faça disso um hábito saudável e seguro.

Nunca dispare com a arma aberta, isso irá quebrar a coronha e entortar o cano, estes danos não são cobertos pela garantia. Por medida de segurança, não coloque o dedo na tecla do gatilho, na hora de armar e municiar sua arma, manter sempre uma mão segurando e aplicando pressão no cano ou alavanca de armar, com a outra mão insira a munição.

Nunca dispare em seco, ou sem um chumbinho, isso irá danificar os mecanismos internos da sua arma.

Não deixe sua arma pronta para disparo por muito tempo, pois isso acarretará em um desgaste prematuro da mola principal, além de poder ser dado um tiro não intencional.

Atenção

Como todos os dispositivos mecânicos, os mecanismos das carabinas e seus sistemas de segurança podem sofrer desgastes, ferrugens ou outros fatores que prejudiquem um bom funcionamento. Nunca se deve depender somente destes sistemas para sua segurança, mantenha um bom hábito de uso da sua arma com responsabilidade e segurança, faça sempre a manutenção em sua arma, levando-a em um armeiro competente, para efetuar uma revisão completa da mesma.

Manual de instruções

Carabina de Pressão HW 30/50/80/85/95

Favor ler atentamente este guia antes de manusear e usar sua carabina !



Identificação das partes

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Massa de mira | 7. Trilho 11mm para instalação de luneta. |
| 2. Boca do cano | 8. Parafusos de fixação (3 unid) |
| 3. Cano | 9. Empunhadura |
| 4. Alça de mira | 10. Coronha |
| 5. Trava do gatilho e de segurança | 11. Soleira |
| 6. Gatilho | |

O Cuidado e a Manutenção

A sua carabina foi projetada e manufaturada para um desempenho otimizado, não há necessidades de alterações e ou modificações internas na mesma.

Qualquer alteração ou modificação na arma invalidará imediatamente a garantia, além de poder torna-la insegura e afetar a durabilidade da mesma.

Toda carabina requer uma inspeção e manutenção periódica, especialmente o aperto dos parafusos que fixam o mecanismo na coronha e anel do túnel de mira. As rupturas, funcionamentos impróprios, os desgastes dos componentes internos, podem não ser detectados com uma simples verificação visual externa, mesmo que a carabina esteja funcionando corretamente, recomenda-se que seja efetuada uma revisão periódica, por um armeiro competente.

Se você observar **QUALQUER** mau funcionamento da arma, interrompa imediatamente seu uso, e envie a arma **para a assistência técnica autorizada**, para que a mesma seja reparada por um profissional competente. Uma carabina que não esteja em perfeito estado de funcionamento poderá se tornar potencialmente perigosa.

Atenção: Nossa recomendação é que o gatilho de sua arma seja regulado por um armeiro competente e consciente, regular o gatilho deixando o mesmo muito leve tornará a arma insegura, podendo ocasionar disparos acidentais, com possíveis danos a arma e pessoas. Os danos na arma ocasionados por disparos acidentais não estão cobertos pela garantia. Os danos na arma, bens ou pessoas são de inteira responsabilidade do atirador.

Procedimentos para armar e municiar.

1. Segure a carabina pela empunhadura ou coronha com uma das mãos e dobre o cano ao máximo e de encontro ao guarda mato, até ouvir o “clique” do travamento do gatilho, observe se a trava de gatilho se moveu para a posição travada do lado esquerdo. **NÃO COLOQUE O DEDO NA TECLA DO GATILHO.**


2. Por medida de segurança, manter sempre uma mão segurando e aplicando pressão na alavanca de armar, (NÃO COLOQUE O DEDO NA TECLA DO GATILHO) e com a outra mão introduza o chumbinho no cano da arma, pressionando o mesmo com a almofada do dedo (não usar a unha, para evitar de amassar a saia do chumbinho).

3. Coloque o cano na posição fechado e travado (fechar a carabina) .

4. Liberte a trava do gatilho empurrando-a para a direita (não toque no gatilho).

5. Coloque a soleira da arma apoiada no ombro, e a com a outra mão segure a parte frontal da coronha, aponte a arma para o alvo e somente depois de engajado o alvo, coloque o dedo na tecla do gatilho com muito cuidado, aperte suavemente o gatilho enquanto mantém a visada do alvo até o disparo acontecer.

6. Jamais apoie o cano de sua arma em qualquer tipo de superfície, se for atirar apoiado, apoie no mesmo local da coronha na parte frontal, onde a segura para tiros em pé. Use apoios tipo Sand Bag ou Bench Rest, ou na falta destes, utilize um saquinho com grãos de cereais, recheado com milho por exemplo.



Conselhos úteis

Para obter o maior rendimento da carabina e mantê-la em bom estado de conservação, proceda da seguinte forma:

1. Limpe o raimento do cano utilizando um kit de escovas adequadas e de boa qualidade, mas somente quando houver necessidade, os exageros são sempre prejudiciais.
2. Sempre após utilizar ou manusear a arma limpe-a cuidadosamente nas partes oxidadas: Basta passar um pano limpo e macio embebido em óleo antioxidante nas partes metálicas da arma.
3. Lubrifique periodicamente a carabina, principalmente se a mesma for utilizada em ambientes úmidos ou com maresia, utilize óleo antioxidante especial para armas. (Corrosion X For Guns é o que recomendamos) É obrigatório lubrificar a carabina interna e externamente, se não for utiliza-la por longos períodos.
4. Reaperte periodicamente os 3 parafusos de fixação da arma na coronha e verifique o aperto do anel de fixação dos inserts no túnel de mira.
5. Nunca deixe a carabina comprimida quando não for utilizá-la para evitar a perda da força da mola de compressão.
6. Só utilize munição de chumbo dúctil.

Não utilize munições de baixa qualidade, as que caíram no chão, ou que apresentem amassamentos ou esbranquiçados por oxidação. Jamais utilize as esferas de aço e as setas metálicas, elas danificam irremediavelmente o raimento do cano da sua arma.

7. Jamais dispare sem que a arma esteja municada.

8. Partes que devem ser lubrificadas periodicamente:

Sistema do gatilho - Sistema do engate da báscula do cano e da haste de compressão da mola - Superfícies de atrito entre cano e tubo de compressão - Partes metálicas externas

A lubrificação da câmara de compressão só deve ser feita a cada 1000 disparos em média, exclusivamente com óleo de silicone puro (o uso de graxas ou óleos comuns a base de petróleo, danificarão as vedações e a mola).

NOTA: PARA EVITAR A PERDA DA GARANTIA DE SUA ARMA, NÃO DESMONTE SUA CARABINA. TODOS OS REPAROS SÓ PODEM SER EFETUADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA AUTORIZADA INDICADA PELO IMPORTADOR/REVENDEDOR.

OS DANOS CAUSADOS NA ARMA, POR FALTA DE CUIDADO, MANUTENÇÃO OU MAU USO, NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA.

A GARANTIA COBRE EXCLUSIVAMENTE PEÇAS OU PARTES COM DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, E NÃO AS OCASIONADAS POR MAU USO DA MESMA.

Não estão cobertos pela garantia as peças e partes de desgaste normal de uso, como por exemplo, oring´s de vedação, buchas (retentores), molas de compressão, oxidação das partes metálicas, coronhas trincadas, etc...

AS DESPESAS DE FRETE NA GARANTIA OU FORA DA GARANTIA SÃO SEMPRE POR CONTA DO CLIENTE.

Obs. Excetuando-se os casos de garantias, as despesas com o custo de mão de obra do armeiro e das peças substituídas, serão cobradas do cliente.